



POWER	Tryck en gång för att sätta boxen i viloläge- Håll inne för att visa nedstängningsmenyn-
V.FORMAT	Ej använd
RESOLUTION	Hoppa mellan HDMI skärmapplösning
0-9	För att skriva text eller siffror
TAB	Hoppa till nästa ruta när du skriver text
BKSP	Stega bakåt när du skriver text
INFO	Ej använd
MENY	Visa menyn
D-PAD	Flytta muspekare
OK	Välj
BACK	Gå tillbaka
EXIT	Gå tillbaka
FAVORITE	Ej använd
EPG	Ej använd
GROUP	Ej använd
VOL +/-	Justera boxens volym
HOME	Gå till hemskrmen för system
CH UP/DOWN	Ej använd
RÖD	Ej använd
GRÖN	Ej använd
GUL	Ej använd
BLÅ	Ej använd
F1/Live	Live Tv
F2/VOD	VOD sektion men film och serier
F3/Vformat	Videofomat/Bildförhållande
F4/Resolution	Bildupplösning
MUTE	Stäng av/ sätt på ljudet.
PLAYLIST	Ej använd
SLEEP	Starta insomningstimer (Funkar ej än)
CURSOR	Starta / stäng av muspekare
REW	Ej använd
PLAYLIST	Ej använd
PAUSE	Ej använd
FF	Ej använd
PREVIOUS	Ej använd
STOP	Ej använd
REC	Ej använd
NEXT	Ej använd

När du är i market, testa User market kod 0852 eller 9865

<https://www.veberodiptv.one>

